
Stojak jest przeznaczony do przykręcenia do podłoża. W zestawie znajduje się szesnaście kołków rozporowych 10 x 100 mm ze śrubami 7 x 107 mm. Do montażu potrzebny jest klucz SW13 lub T40. Konstrukcja pozwala przypiąć rower za ramę.

Pozostałe warianty

- [Stojak na 1 rower L](#)
- [Stojak na 2 rowery L2](#)
- [Stojak na 3 rowery L3](#)
- [Stojak na 4 rowery L4](#)
- [Stojak na 5 rowerów L5](#)
- [Stojak na 6 rowerów L6](#)
- [Stojak na 7 rowerów L7](#)
- [Stojak na 8 rowerów L8](#)
- [Stojak na 9 rowerów L9](#)
- [Stojak na 10 rowerów L10](#)
- [Stojak na 11 rowerów L11](#)
- [Stojak na 12 rowerów L12](#)
- [Stojak na 13 rowerów L13](#)
- [Stojak na 14 rowerów L14](#)
- [Stojak na 15 rowerów L15](#)
- [Stojak na 17 rowerów L17](#)
- [Stojak na 18 rowerów L18](#)
- [Stojak na 19 rowerów L19](#)
- [Stojak na 20 rowerów L20](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał: stal ocynkowana , stal nierdzewna