

Stojak na 12 opon i kół

Cena brutto	**350,00 zł**
Cena netto	**284,55 zł**
Numer katalogowy	**KRKWO0011**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/stojak-na-12-opon-i-kol-p-1314.html

Opis produktu

Stojak na 12 opon i kół przechowuje trzy komplety, po cztery sztuki na każdym poziomie. Mieści opony w rozmiarze do 19 cali i o szerokości 235 - 260 mm. Rama ze stali ocynkowanej ma 109 cm szerokości, 43,5 cm głębokości i 181 cm wysokości.

W zestawie są stojak i dystanse do dopasowania szerokości. Opony i koła na zdjęciach pokazują sposób użycia stojaka.

Najważniejsze cechy

- miejsce na 12 opon bez felg lub kompletnych kół, po cztery sztuki na każdym z trzech poziomów,
- pionowe ustawienie opon i kół na poprzeczkach,
- zakres szerokości opony 235 - 260 mm i rozmiar do 19 cali,
- wymiary zewnętrzne 109 × 43,5 × 181 cm i 105 cm szerokości wewnętrznej na poziom,
- konstrukcja ze stali ocynkowanej o profilu 20 × 20 mm i grubości ścianki 1,5 mm,
- nośność całej konstrukcji 360 kg,
- zmiana wysokości poprzeczek dzięki dodatkowym otworom w profilach bocznych,
- dystanse do dopasowania szerokości w zestawie,
- ustawienie na podłodze z wymaganym zakotwieniem,
- masa stojaka 14 kg.

Jak rozłożyć komplety na stojaku?

Trzy osobne poziomy pozwalają przydzielić każdemu kompletowi własne miejsce. Możesz np. odłożyć koła dwóch samochodów i zachować trzeci poziom na kolejny zestaw. Koła ustawiasz obok siebie, więc dostęp do jednego kompletu nie wymaga zdejmowania pozostałych.

Jak czytać oznaczenia rozmiaru opony?

W zapisie 245/45 R18 liczba 245 oznacza nominalną szerokość opony w milimetrach, a 18 to średnica felgi w calach. Ten przykład mieści się w zakresie stojaka. Przy porównywaniu kompletów sprawdź oba oznaczenia. Sama średnica felgi nie określa szerokości opony.

Ustawienie stojaka i regulacja poprzeczek

Przy wyborze miejsca uwzględnij wymiary ramy i zostaw od przodu przestrzeń potrzebną do wkładania i zdejmowania kół. Dodatkowe otwory w bocznych profilach umożliwiają zmianę wysokości poprzeczek, a dołączone dystanse służą do dopasowania szerokości. Przed załadowaniem kół zakotw stojak zgodnie z instrukcją montażu.

Dane techniczne

parametr	wartość
pojemność	12 opon lub kół z felgami

Specyfikacja produktu

25.11.2026, 02:27

liczba poziomów	3, po 4 sztuki na poziom
ustawienie opon i kół	pionowe
szerokość opony	235 - 260 mm
maksymalny rozmiar kół	do 19 cali (rozmiar opony)
wymiary (szer. × gł. × wys.)	109 × 43,5 × 181 cm
szerokość wewnętrzna	105 cm na poziom
materiał i wykończenie	stal ocynkowana
profil stalowy	20 × 20 × 1,5 mm
nośność całkowita	360 kg
regulacja	zmiana wysokości poprzeczek, dystanse do dopasowania szerokości w zestawie
sposób ustawienia	na podłodze, wymagane zakotwienie
masa stojaka	14 kg
gwarancja	2 lata